




La Cigale à la Fiche

"PRIME À LA CONVERSION" *

* Fonctionnement : échange gratuit d'un outil obsolète contre un outil neuf équivalent



ÉCHANGE GRATUIT
avec conditions de plaquettes ⁽¹⁾

GAMME TOURNAGE

- ☑ Extérieur >>> PO carré 20/25
- ☑ Intérieur >>> Barre alésage HSS Ø12/16/20
- >>> Barre alésage HSS Ø25-32
- >>> Barre alésage HM Ø4 à Ø8
- >>> Barre alésage HM Ø10 à Ø12

ÉCHANGE GRATUIT ⁽¹⁾

- pour 1 boîte de plaq.
- pour 1 boîte de plaq.
- pour 2 boîtes de plaq.
- pour 2 boîtes de plaq.
- pour 3 boîtes de plaq.



GAMME MULTIFONCTION

- ☑ KGT >>> PO KGEH/KGTB
- >>> PO KGIV/KGFH
- ☑ SAWMAN X >>> PO KSPB

ÉCHANGE GRATUIT ⁽¹⁾

- pour 1 boîte de plaq.
- pour 2 boîtes de plaq.
- pour 1 boîte de plaq.




GAMME FRAISAGE

- ☑ RM3 >>> Cylindrique Ø20/25/32
- >>> Alésage lisse Ø40/50/63/80
- ☑ RM6 >>> Alésage lisse Ø50/63/80
- ☑ RM8 >>> Alésage lisse Ø50/63/80
- ☑ ALPHA MILL >>> Cylindrique Ø10 à 20
- 1000/1500/2000
- ☑ HFMD >>> Cylindrique Ø16 à 32
- GRANDE AVANCE
- Plaq. 06 et 10
- ☑ FRAISES >>> Avant/Arrière CE15/30/45/60-11--
- CHANFREIN >>> Multifonction CE45-1600/2200
- >>> Long CE30/45/60-3105R

ÉCHANGE GRATUIT ⁽¹⁾

- pour 2 boîtes de plaq.
- pour 3 boîtes de plaq.
- pour 2 boîtes de plaq.
- pour 3/4/5 boîtes de plaq.
- pour 2 boîtes de plaq.
- pour 2 boîtes de plaq.
- pour 2 boîtes de plaq.
- pour 1 boîte de plaq.
- pour 5 plaq.



⁽¹⁾ Prix Tarif 03-2022